

Шампунь для ковров и текстиля

- Высокопенный шампунь
- Подходит для очистки ковровых покрытий щетками вручную или при помощи роторных и экстракторных машин
- Эффективно поднимает на поверхность въевшиеся загрязнения
- Чистка пеной предотвращает намокание, что сокращает время уборки
- Образующаяся пена одновременно с очисткой усиливает яркость красок и замедляет последующее загрязнение
- После высыхания остатки средства легко удаляются пылесосом
- Средство оставляет легкий приятный запах
- 1 л шампуня достаточно для обработки 12-40 м² (в зависимости от толщины коврового покрытия и типа роторной машины).

C-401



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед проведением чистки необходимо тщательно пропылесосить ковер, убрав механические загрязнения. Локальные пятна предварительно очистить пятновыводителем.

Концентрация подбирается согласно способу применения средства и характеру загрязнений:

Ручная химчистка - развести С-401 теплой водой из расчета 50-100 мл / 1 л. Взбить пену, нанести ее на поверхность. Тщательно обработать ковровое покрытие ворсовой щеткой, оставить до полного высыхания. Остатки сухой пены удалить пылесосом.

Чистка роторными машинами - развести С-401 теплой водой из расчета 50 мл / 1 л. Взбить пену в емкости или нанести средство на ковровое покрытие пеногенератором. Обработать роторной машиной, двигаясь от дальнего края помещения к двери. Оставить пену высыхать на 3-8 ч до кристаллизации, после чего пропылесосить.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не применять в системах экстракции горячей водой. При работе со средством рекомендуется использовать средства защиты кожи. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть пораженные участки под струей проточной воды. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств.

В случае замерзания средства, при последующем размораживании и перемешивании встряхиванием, потребительские свойства сохраняются.

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца с даты, указанной на упаковке

ФОРМЫ УПАКОВКИ флякон 1 л

